

FICHE D'UTILISATION MACHINE A POP CORN



CARACTERISTIQUE DU PRODUIT :

Appareil à pop-corn

Puissance : 220 V – 1.3 kWh

*visuel non contractuel

UTILISATION :

- 1- Brancher l'appareil à une alimentation électrique
- 2- Allumer les deux interrupteurs
- 3- Laisser la bouilloire chauffer environ 5 minutes
- 4- Mettre une mesure d'huile dans la cuve (1/3 tasse) et ajouter immédiatement une mesure de pop-corn (plus assaisonnement). Fermer le couvercle et le laisser s'ouvrir tout seul et s'aimer pendant l'éclatement du pop-corn au-dessus de la bouilloire.
- 5- Le pop-corn est terminé quand il y a 3-4 secondes entre l'éclatement du maïs. Ensuite verser les maïs restant dans la bouilloire en tournant la poignée de 1/3 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et en tirant vers le bas.
- 6- Quand vous avez terminé, tourner le bouton de la bouilloire sur OFF
Garder la lumière allumée pour conserver le pop-corn au chaud.

Rappel : Pour éviter l'accumulation importante de dépôt, essuyer avec un chiffon doux l'excès d'huile à l'intérieur et à l'extérieur de la bouilloire aussi souvent que possible.



Ne pas utiliser la bouilloire à sec, veuillez mettre l'interrupteur de la bouilloire sur off dès que vous avez terminé.