

FICHE D'UTILISATION LAVE VAISSELLE PORTE FRONTALE



*visuel non contractuel

UTILISATION :

- 1- Fermer le bouchon de vidange qui se trouve à l'intérieur du lave-verre
- 2- Brancher le tuyau sur une arrivée d'eau
- 3- Mettre le tuyau d'évacuation à ras du sol
- 4- Ouvrir l'eau
- 5- Brancher le câble électrique
- 6- Appuyer sur le bouton marche
- 7- Attendre 30 minutes
- 8- Mettre du produit de lavage dans la cuve
- 9- Choisir un cycle de lavage (bouton E)
 - 1 Voyant allumé : cycle court
 - 2 voyants allumés (appuyer 2 fois) : cycle moyen
 - 3 voyants allumés (appuyer 3 fois) : cycle long
- 10- Appuyer sur bouton START

CARACTERISTIQUES :

Lave-vaisselle : Panier carré 50x50.

Lave-verre : Panier carré 38x38.

Pression d'alimentation 2 à 4 bars, remplissage automatique, vidange par gravitation. Fournis avec 2 paniers.

* Lave-vaisselle : Dimensions utiles : verre H28, assiette Ø32.

Lavage réglable de 1 à 3 min, 380V, 5,4 kWh.

* Lave-verre : Dimensions utiles : verre H26. Cycle lavage 2,5 min, 220V, 2,8 kWh

RAPPELS :



Mettre du produit de lavage tous les 4 lavages environ

Faire préchauffer la cuve 30 minutes avant l'utilisation (6)

Un panier par lavage