

FICHE D'UTILISATION FONTAINE A COCKTAIL



CARACTERISTIQUE DU PRODUIT :

Fontaine à cocktail à circulation permanente (pompe)

Non réfrigérante

220V 75W

DIMENSIONS :

Hauteur : 65 cm

UTILISATION :

- 1- Verser le liquide dans la vasque en inox
- 2- Brancher la fontaine à une source d'alimentation électrique
- 3- Brancher la pompe électrique

Rappels :



Il y a deux prises, ne jamais faire tourner la pompe quand la vasque est vide

Ne pas oublier de mettre le couvercle dessus