

Lampe Tempête

Livrée avec huile et mèche .



ALLUMAGE :

soulever le verre à l'aide du levier (3) afin de pouvoir accéder à la mèche. Avec le bouton monte-mèche (7) relever la mèche d'un ½ cm au dessus du bec pour l'allumer.

Rabaisser le verre en appuyant sur le levier tout en le poussant dans le sens de la flèche et le lâcher. Régler ensuite la mèche à la hauteur minimum pour obtenir un bon éclairage (trop haute, la mèche entraîne une combustion plus importante et, surtout, un noircissement du verre).



EXTINCTION :

soulever le verre avec le levier (3), souffler sur la flamme.

Reconditionner la lampe à la verticale.

Attendre que la lampe soit refroidie pour remettre la protection.